

Сравнительная таблица взаимозаменяемости запчастей для осей BPW и HJ.

			BPW 25.50.744.422	HJD11T163J1950N640	
Поз.	Название	Кат. Номер	Кат. Номер	Кат. Номер	Кол.
1	1	Балка оси	11.11.111110	HJD11Y3200-100-21	1
	1-1	Трубка оси		HJD11T16X19503N6-1012	1
	1-2	Цапфа оси		HJ11W05G151950-102. ABS	2
	2	Кронштейн поворотного кулака		HJ11W05G151950-103. ABS	2
	3	Кронштейн тормозной колодки		HJ11W05G151950-104. ABS	2
	4	Пластина упорного подшипника	03.285.55.21.0	HJ11W05G151950-105. ABS	2
	5	Кронштейн тормозной камеры	03.182.34.77.0	HJ11W05G151950-106. ABS	2
	6	Кронштейн крепления уровня пола		HJ09F3200-126	1
	7	Ось тормозной колодки		HJD11Y3200-400-29	4
2		Тормозной барабан со ступицей		HJD11Y3200-200-00	2
	1	Тормозной барабан	03.109.77.43.0	HJD11Y3200-200-01	2
	2	Ступица	03.272.43.23.2	HJD11Y3200-200-02	2
	3	10 шпилек оси в сборе		HJB12006-049/B.2	20
	3-1	10 шпилек	03.296.33.12.1	HJB12006-049-1/B.2	20
	3-2	10 гаек шпилек		HJB12006-049-2/B.1	20
	3-3	Гайка колеса	05.260.54.10.0	HJB-401103A	20
	4	Штифт		HJB12006-077	20
	5	Направляющая диска колеса		HJB12006-058/B.1	4
	6	Уплотнительное кольцо	03.010.93.34.0	HJB09006-204	2
	7	Упорное кольцо	03.370.26.24.0	HJB09006-205	2
	8	Обойма сальника		HJB12006-010/ECO	2
	9	Сальник	02.5664.74.00	HJB12006-033/ECO	2
	10	Обойма сальника		HJB12006-034/ECO	2
	11	Основа сальника (больш.)	02.5606.58.90	HJB3404-400-14/ECO	2
12	Основа сальника (мал.)	02.5606.22.90	HJB09006-213	2	
13	Конический роликподшипник	02.6410.23.00	33118	2	
14	Конический роликподшипник	02.6410.22.00	33213	2	
15	О-кольцо	02.5678.00.00	HJB12006-078/ECO	2	
3		Поворотный кулак в сборе		HJD11Y3200-300-00	2
	1	Поворотный кулак левый	05.097.05.23.4	HJD11Y3200-300-01 (L)	1
	2	Поворотный кулак правый	05.097.05.24.4	HJD11Y3200-300-02 (R)	1
			BPW 25.50.744.422	HJD11T16X19503N6-1010	
Поз.	Название	Кат. Номер	Кат. Номер	Кат. Номер	Кол.
3	3	Крепление поворотного кулака I	03.229.02.19.0	HJB12006-012/B. 1	2
	4	Крепление поворотного кулака II	03.229.02.18.0	HJB12006-013/B. 1	2
	5	Втулка	03.112.44.34.0	HJB12006-011/C. 0	2
	6	Сферическая втулка	03.113.14.04.0	HJB12006-032/B. 1	2
	7	Шайба/фиксатор втулки	03.120.42.02.0	HJ09F3200-403	2
	8	Пыльник (больш.)	03.120.43.14.0	HJB12006-040/B. 1	4
	9	Пыльник (мал.)	03.120.42.09.0	HJB12006-041/B. 1	2
	10	Гайка поворотного колеса	03.260.14.08.0	HJB12006-016/B. 0	2
	11	Тормозной рычаг в сборе	05.174.82.63.3	HJD11Y3200-300-03	2
	12	Крышка тормозного рычага	03.320.11.16.1	HJ09F3200-413	2
	13	Пружина	05.397.26.03.0	HJB12006-065/C. 0	2
	14	Фиксатор/обойма пыльника	03.350.30.02.0	ø50 X 10 X 1	4

	15	Стопор	02.5677.37.42	HJD11Y3200-300-04	2
	16	Кольцо	02.5679.23.00	ø40 X 2. 65	2
	17	Уплотнительное кольцо		HJD11Y3200-300-05	2
	18	Стопорное кольцо	02.5676.01.00	HJB12006-063/B. 0	2
	19	Втулка для вала разжимного кулака	03.113.03.06.0	HJB12006-064/B. 0	2
	20	Болт	02.5025.30.82	M8 X 25	12
	21	Гайка	02.5273.32.82	M8	12
	22	Маслѐнка	02.6802.14.50	M8 X 1	2
4		Тормозная колодка в сборе		HJD11Y3200-400-00	2
	1	Тормозная колодка в сборе	05.091.27.82.1	HJD11Y3200-400-10	4
	1-1	Тормозная колодка в сборе		HJD11Y3200-400-20/A. 0	4
	1-1-1	Накладка		HJD11Y3200-400-21/A. 0	4
	1-1-2	Накладка		HJD11Y3200-400-22/A. 0	4
	1-1-3	Накладка		HJD11Y3200-400-23/A. 0	4
	1-2	Ролик		HJD11Y3200-400-24/A. 0	4
	1-3	Ролик		HJD11Y3200-400-25/A. 0	4
	1-4	Заклепка		02.5805.80.35	HJB12006-067X/A. 0
	2	Ролик тормозной колодки	05.331.44.02.0	HJB12006-021/B. 1	4

BPW 25.50.744.422

HJD11T16X19503N6-1010

Поз.	Название	Кат. Номер	Кат. Номер	Кол.	
4	3	Ось ролика колодки	03.084.75.24.0	HJB12006-022/C. 1	4
	4	Втулка	05.331.44.02.0	HJB12006-020/C. 0	4
	5	Фиксатор	03.310.70.15.0	HJB12006-042/C. 0	8
	6	Пружина стяжная	05.397.58.03.0	HJD11Y3200-400-26	4
	7	Пружина стяжная (крючок)	03.397.33.12.0	HJD11Y3200-400-27	2
	8	Пружина стяжная (проушина)	03.397.33.13.0	HJD11Y3200-400-28	2
	9	Фиксаторное кольцо	03.188.02.02.0	HJ09F3200-301	8
5		Герметизация и регулировка натяжки сборки		HJD11Y3200-500-00	2
	1	Гайка оси	05.266.47.06.0	HJB12006-008/ECO	2
	2	Стопорная шайба	03.320.64.01.0	HJB12006-046/ECO	2
	3	Стопорный штифт	03.277.00.07.0	HJB09006-208	2
	4	Стопорное кольцо	03.188.04.10.0	HJB09006-209	2
	5	Кожух барабана (левый)	03.010.81.19.0	HJ11W05G151950-501.ABS	1
	6	Кожух барабана (левый)	03.010.81.20.0	HJ11W05G151950-502.ABS	1
	7	Кожух барабана (правый)	03.010.81.17.0	HJ11W05G151950-503.ABS	1
	8	Кожух барабана (правый)	03.010.81.18.0	HJ11W05G151950-504.ABS	1
	9	Уплотнитель	03.379.00.23.0	HJB12006-039/B. 1	4
	10	Крышка оси	03.212.25.31.0	HJD11Y3200-500-05	2
	11	Болт крепления кожуха	02.5071.55.80	M10 X 15	8
12	Кольцо	02.5678.00.00	HJ09F3200-204	2	
6	1	Маслѐнка		M10 x 1	2
	2	Втулка направляющая диска колеса		HJB12006-082/ECO/A.1	16
	3	Втулка направляющая диска колеса		HJB12006-081/ECO/A.1	4
		Сборка ABS		HJD11Y3200-700-00	2
	1	Кронштейн ABS	03.189.07.87.0	HJD11Y3200-700-01	2
	2	Зубчатое кольцо	03.310.08.51.0	HJD11Y3200-700-02	2
	2-1	Ударное кольцо		HJD11Y3200-700-03	2
	2-2	Ударное кольцо		HJD11Y3200-700-04	6

	3	Поддерживающая планка ABS	03.080.04.01.0	HJD11Y3200-700-05	2
	4	Проволочное кольцо ABS	02.5679.96.40	HJD11Y3200-700-06	2
	5	Сенсорное кольцо	02.3317.05.00		2
			BPW 25.50.744.422	HJD11T16X19503N6-1010	
Поз.		Название	Кат. Номер	Кат. Номер	Кол.
7	6	Эластичная гильза	05.189.15.59.0		2
	7	Провод ABS		HJ09F3200-503/B. 0	2
	8	Заклёпка		ø3 x 6	2
	9	Болт	02.5015.00.80	M6 x 16	4
	10	Пружинная шайба	02.5601.06.90	6	4
	11	Разрезная втулка		HJD11Y3200-700-07	2
	12	Нейлоновая проволока		HJD11Y3200-700-08	2

